FLEXLINE UNDERSKAB MODELL 175.4 1200 GRÅ MAT RAMMEME

Art nr: 60911

Flexline er badeværelsesmøbler med et tidløst design og mange muligheder. Møblerne fås i varianter med både låger og skuffer med Soft Close-funktion, i bredder på 600 og 1200 mm og med flere forskellige designs på fronterne, som giver karakter til dit møbel. Inkluderer en luksuriøs fritstående vask på en bordplade i Solid Surface-marmor eller sort bordplade. Håndtag, armatur, bundventil og vandlås købes separat.

Inkluderede artikler

3057	1 x låge 300x500 grå ramme (flexline/living/grand)
3042	1 x undersk for låge 300 hvid matt (flexline/living/grand)
3049	1 x front 2st 600 grå ramme (flexline/living/grand)
3041	1 x undersk 600 for skuffe hvid matt (flexline/living/grand)
0211	1 x vask loop 435 porcelæn
3043	1 x sidemodul med hylde 300 hvid matt (flexline/living/grand)
3016	1 x bordplade 1200 enk. vask/ relounge 1200 sort laminat

Detaljeret information

Varekoder	
EAN	7340032425178
Lagervare	Ja
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011381
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1206
Dybde (mm)	425
Højde (mm)	632
Nettovægt (kg)	63

Materiale og overfladebehandling	
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,415
Emballagens bredde (m)	1,122
Emballagens længde (m)	0,300
Bruttovægt (kg)	65,500

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.