



FLEXLINE UNDERSKAB MODELL 203.3 1200 HVID MAT FASAD

Art nr: 61022

Flexline er badeværelsesmøbler med et tidløst design og mange muligheder. Møblerne fås i varianter med både låger og skuffer med Soft Close-funktion, i bredder på 600, 900 og 1200 mm og med flere forskellige designs på fronterne, som giver karakter til dit møbel. Inkluderer en luksuriøs fritstående vask på en bordplade i Solid Surface-marmor eller sort bordplade. Håndtag, armatur, bundventil og vandlås købes separat.

Inkluderede artikler

3042	1 x undersk for låge 300 hvid matt (flexline/living/grand)
3056	1 x låge 300x500 hvid matt fas.ramme (flexline/living/grand)
3065	1 x bordpl. s.surface 1200 marmor (flexline)
3041	1 x undersk 600 for skuffe hvid matt (flexline/living/grand)
0211	1 x vask loop 435 porcelæn
3043	1 x sidemodul med hylde 300 hvid matt (flexline/living/grand)
3052	1 x front 1st 600 hvid matt fas.ramme (flexline/living/grand)

Detaljeret information

Varekoder

EAN 7340032426281

Standarder og klassificeringer

ETIM EC011381

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1205
Dybde (mm)	420
Højde (mm)	680
Nettovægt (kg)	73

Materiale og overfladebehandling

Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,415
Emballagens bredde (m)	1,122
Emballagens længde (m)	0,300
Bruttovægt (kg)	75,900

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.