



## UNDERSKAB STUDIO ANTRACIT 900

Art nr: 320017

Studio har et stilrent møbeldesign med innovative, tekniske løsninger til dem, der værdsætter kvalitet og design. Det integrerede håndtag gør, at både møblet og rummet som helhed ser let ud. Studio fås i fem bredder fra 600 til 1200 mm, og derfor er der stor chance for, at du finder noget, der passer til netop dit hjem. Fås i farverne hvid mat, soft grå mat og antracit. Vælg mellem tre nedsænkede vaske i procelæn eller betong. Du kan også vælge en elegant fritstående håndvask. Studio har skuffer med Soft Close-funktion, som kan trækkes helt ud. Medfølgende skuffeindsats i form af udtagelige skuffemåtter og bambusbakke med porcelænsskåle. Innovative ophængsbeslag til hurtig og enkel montering og justering af skuffer. Enhederne er færdigmonterede ved levering.

### Detaljeret information

#### Varekoder

NOBB	56920946
RSK	8908058
EAN	7340032431636

#### Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382
------	----------

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	900
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
Nettovægt (kg)	31

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Fugtafvisende MDF,
Materiale front	Fugtafvisende spånplade
Materiale korpus	Fugtafvisende MDF
Overfladebehandling	Fugtafvisende spånplade
Overfladefinish	Lakeret
Farve	Mat
	Antracitgrå

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,960
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	32,500

#### Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

### Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.