



UNDERSKAB CITY BLANK HVID 800

Art nr: 320051

Et badeværelsesmøbel, med et helt igennem ensartet og funktionelt design. City har et stort udvalg af bredder, farver og detaljer, som nemt kan tilpasses til netop dit badeværelse. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. Vælg mellem tre nedsænkede vaske i porcelæn eller beton. Hvis du hellere vil give dit møbel en robust bordplade og en fritstående håndvask, er det også muligt. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. City skab har fleksible ophængsbeslag, som gør montering og justering nemt. Skuffeindsats og udtagelig skuffemåtte medfølger. Leveres samlet. Tilkøb håndtag. Forboring: CC 64, 128, 160, 256, 320.

Detaljeret information

Varekoder

NOBB	55585335
RSK	8907706
EAN	7340032429169

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	800
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
CC håndtag (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettovægt (kg)	27

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Blank
Farve	Hvid højglans

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,860
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	28,500

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.