

VASKESKAB RELOUNGE HVID 60 CM MED BORDPLADE LYS

Art nr: 320328

Noro Relounge badeværelsesskab med bordplade i moderne design giver dig muligheden for at skabe dit personlige badeværelse i og med møblets unikke mål og integrerede greb. Relounge er et designet badeværelsesmøbel der giver en luksuriøs fornemmelse og er også velegnet til et smalt badeværelse. Relounge fås med hvid mat finish og sort træstruktur og i flere bredder. Der er gode chancer for at du finder noget der passer til dit badeværelse. Bordpladen er lavet af MDF med en slidstærk melaminoverflade. Vælg en af vores flotte fritstående håndvaske. Leveres samlet, klargjort til både væg- og gulvafløb. Nem montering med justerbare ophængsbeslag. Bundventil, afløbssæt, stikkontakt og håndvaskarmatur sælges separat.

Inkluderede artikler

320355	1 x bordplade lys marmor 60x42 cm
320310	1 x underskab relounge hvid 600

Detaljeret information

Varekoder	
NOBB	60070561
EAN	7340032434583
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	420
Højde (mm)	480
Nettovægt (kg)	22

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, MDF
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,460
Emballagens bredde (m)	0,680
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	25,735
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.