

FLEXLINE VASKESKAB MODELL 163.2 1200 HVID MAT RAMMEME

Art nr: 60861

Flexline er badeværelsesmøbler med et tidløst design og mange muligheder. Møblerne fås i varianter med både låger og skuffer med Soft Close-funktion, i bredder på 600 og 1200 mm og med flere forskellige designs på fronterne, som giver karakter til dit møbel. Inkluderer en luksuriøs fritstående vask på en bordplade i Solid Surface-marmor eller sort bordplade. Håndtag, armatur, bundventil og vandlås købes separat.

Inkluderede artikler

3042	1 x	undersk for låge 30 cm hvid matt (flexline/living/grand)
3065	1 x	bordpl. s.surface 120 cm marmor (flexline)
3041	1 x	undersk 60 cm for skuffe hvid matt (flexline/living/grand)
3047	1 x	front 2st 60 cm hvid matt ramme (flexline/living/grand)
0211	1 x	håndvask loop 43,5 cm porcelæn
3043	1 x	sidemodul med hylde 30 cm hvid matt (flexline/living/grand)
3055	1 x	låge 300x500 hvid matt ramme (flexline/living/grand)

Detaljeret information

Varekoder

EAN	7340032419702

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011381

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1205
Dybde (mm)	420
Højde (mm)	680
Nettovægt (kg)	77,9

Materiale og overfladebehandling

Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,415
Emballagens bredde (m)	1,122
Emballagens længde (m)	0,300
Bruttovægt (kg)	77,900

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.