

VASKESKAB RELOUNGE HVID 120 CM D MED HÅNDVASK

Art nr: 320326

Noro Relounge badeværelsesskab med porcelænsvask i moderne design giver dig muligheden for at skabe dit personlige badeværelse i og med møblets unikke mål og integrerede greb. Relounge er et designet badeværelsesmøbel der giver en luksuriøs fornemmelse og er også velegnet til et smalt badeværelse. Fås med hvid mat finish og sort træstruktur og i flere bredder. Der er gode chancer for at du finder noget der passer til dit badeværelse. Den nedsænkede håndvask i porcelæn har en rummelig og blødt formet skål samt overløbshul. Leveres samlet, klargjort til både væg- og gulvafløb. Nem montering med justerbare ophængsbeslag. Bundventil, afløbssæt, stikkontakt og håndvaskarmatur sælges separat.

Inkluderede artikler

1353	1 x vask relounge 120 cm
320310	2 x underskab relounge hvid 600

Detaljeret information

Varekoder

NOBB	60070585
EAN	7340032434569

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1220
Dybde (mm)	425
Højde (mm)	510
Nettovægt (kg)	60

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade, MDF, Porcelæn
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,500
Emballagens bredde (m)	1,290
Emballagens længde (m)	0,725
Bruttovægt (kg)	66,870

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.