

VASKESKAB STUDIO ANTRACIT 120 CM D

Art nr: 320019

Studio har et stilrent møbeldesign med innovative, tekniske løsninger til dem, der værdsætter kvalitet og design. Det integrerede håndtag gør, at både møblet og rummet som helhed ser let ud. Studio fås i fem bredder fra 600 til 1200 mm, og derfor er der stor chance for, at du finder noget, der passer til netop dit hjem. Fås i farverne hvid mat, soft grå mat og antracit. Vælg mellem tre nedsænkede vaske i procelæn eller beton. Du kan også vælge en elegant fritstående håndvask. Studio har skuffer med Soft Close-funktion, som kan trækkes helt ud. Medfølgende skuffeindsats i form af udtagelige skuffemåtter og bambusbakke med porcelænsskåle. Innovative ophængsbeslag til hurtig og enkel montering og justering af skuffer. Enhederne er færdigmonterede ved levering.

Inkluderede artikler

320015 2 x vaskeskab studio antracit 60 cm

Detaljeret information

Varekoder	
NOBB	56920965
RSK	8908060
EAN	7340032431575
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1200
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
Nettovægt (kg)	46

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	1,320
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	48,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.