

VASKESKAB CITY ANTRACIT 60 CM

Art nr: 320065

Et badeværelsesmøbel, med et helt igennem ensartet og funktionelt design. City har et stort udvalg af bredder, farver og detaljer, som nemt kan tilpasses til netop dit badeværelse. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. Vælg mellem tre nedsænkede vaske i porcelæn eller beton. Hvis du hellere vil give dit møbel en robust bordplade og en fritstående håndvask, er det også muligt. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. City skab har fleksible ophængsbeslag, som gør montering og justering nemt. Skuffeindsats og udtagelig skuffemåtte medfølger. Leveres samlet. Tilkøb håndtag. Forboring: CC 64, 128, 160, 256, 320.

Detaljeret information

Varekoder

NOBB	56921022
RSK	8908066
EAN	7340032431698

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
CC håndtag (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettovægt (kg)	23

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,660
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	24,000

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.