

VASKESKAB CITY ANTRACIT 100 CM

Art nr: 320068

Et badeværelsesmøbel, med et helt igennem ensartet og funktionelt design. City har et stort udvalg af bredder, farver og detaljer, som nemt kan tilpasses til netop dit badeværelse. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. Vælg mellem tre nedsænkede vaske i porcelæn eller beton. Hvis du hellere vil give dit møbel en robust bordplade og en fritstående håndvask, er det også muligt. Skuffer med dæmpet lukkefunktion, som kan trækkes helt ud. City skab har fleksible ophængsbeslag, som gør montering og justering nemt. Skuffeindsats og udtagelig skuffemåtte medfølger. Leveres samlet. Tilkøb håndtag. Forboring: CC 64, 128, 160, 256, 320.

Detaljeret information

Varekoder	
NOBB	56921056
RSK	8908069
EAN	7340032431728
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
CC håndtag (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettovægt (kg)	36

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	1,060
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	37,500
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.